

## ABATO Scheepsmotoren

### Periodieke inspecties en onderhoud

#### WP13 series

WP13C500-18 & WP13C450-18

Werkzaamheden	Eerste inspectie	Periodieke inspectie	Onderhoud 1	Onderhoud 2	Onderhoud 3	Onderhoud 4
	Bij eerste 50 uur	<u>Om de 250 uur</u>	Bij 500 uur	Bij 1000 uur	Bij 2000 uur	Bij 4000 uur
Olie verversen	X		X	X	X	X
Waterpomp controleren	X		X	X	X	X
Vervangen olie filter	Bij het verversen van de olie					
Controleren/stellen klepspelings <sup>1</sup>	X		X	X	X	X
Controleren openingsdruk injector					X	X
Vervangen brandstof filter			X	X	X	X
Vervangen water-separator filter voor de brandstofpomp			X	X	X	X
Controleren koelwater niveau en bijvullen/versen	X	X	X	X	X	X
Aandraaien slangklemmen koelsysteem	X					
Aandraaien slangklemmen inlaat systeem	X		X	X	X	X
Reinigen luchtfilter element	Wanneer de indicator dit aangeeft					
Controleren en aanspannen v-snaar en/of Multi riem	X	X	X	X	X	X
Controleren lager speling turbo						X
Inspecteer de injectiepomp						X
Motor goed afstellen	X					

Let op: de onderhoudsintervallen zijn gebaseerd op een dieselmotor die elk jaar 1500h draait. Als de dieselmotor elk jaar 500h of minder werkt, moeten de onderhoudsintervallen ook gehalveerd worden van dat wat in bovenstaande tabel staat.

<sup>1</sup> Klepspelings (mm)= inlaatklep 0.4 uitlaatklep 0.6